



## Dobtisztító beszerelési útmutató

1. Legelőször meg kell határoznunk a dob középpontját. Javasoljuk a vízmérték használatát. A mérőeszközben a buborék a felső lyukban középen kell, hogy elhelyezkedjen. A kapott pontot jelöljük be a dobon.
2. MÉRJÜK MEG a tisztító teljes magasságát: a legfelső pontja a keményfém-tisztítóbetét, a legalacsonyabb pedig a szállítóberendezés szerkezetéhez hegesztendő fogat.
3. MÉRJÜK FEL a kapott távolságot a dob közepétől számítva lefelé.
4. A szerkezet belső oldalaira – jobbra és balra is – helyezzünk tratóalkatrészeket, amik biztosítják, hogy a tisztító nem csúszik el hegesztés közben.
5. A hevedertisztítót tartó csőre rámérjük a szerkezet oldalai közötti távolságot, ebből levonunk 20 mm-t, majd rövidre vágjuk.
6. Csúszassuk a tartógyűrűket a lerövidített csövek végeire. Ezután helyezzük a félig összeszerelt tisztítót a tartószögekre.
7. Helyezzük a tisztítót a dobhoz. Mindig figyeljünk oda, hogy a keményfémbetét a függőlegessel 90 fokos szöget bezárva érjen ehhez. Ha ez a beállítás nem pontosan történik, a tisztító nem tud megfelelően működni, és kárt okoz.
8. Ellenőrizzük egy vízmértékkel, hogy a tisztító teljesen vízszintesen fekszik-e.
9. Ha a 7. és 8. pontok teljesültek, a következőképpen folytassuk:
10. A feszítőrugó meghúzása:

Helyezzük közel a tisztítót a dobhoz, úgy, hogy az hozzáérjen.

Feszítsük meg a rugót úgy, hogy alul és felül a rugóhoz közelebbi csavarokat meghúzzuk. Alul kb 10 mm legyen a szabad menet. Felül addig feszítsük a csavaranyát, amíg lehet.

Ezalatt a tisztítóbetét egyre távolabb kerül a szalagtól.

Ezután engedjünk egy kicsit az alsó csavaron, és a tisztítóbetét újra nekifeszül a szalagnak. Most rögzítsük magát a csövet a két csavarral, de csak a rugó oldalán, a másik oldalon levő két lyukat üresen kell hagyni.

Végül felül is engedjünk a csavar feszítéséből, úgy, hogy itt is kb 10 mm legyen a feszítőkar és a csavaranya között.

A rugó segítségével a tisztító folyamatosan nekifeszül a szalagnak a dobnál.

Fontos, hogy tényleges üzembe helyezés előtt iktassunk be egy próbaüzemeltetést, hogy megbizonyosodhassunk róla: a tisztító gond nélkül végzi munkáját.